



## ACCU-PROBE™ Bluetooth® Thermometer



**MODEL: 70077**



### **WAARSCHUWING**

- Plaats de ACCU-PROBE™ Bluetooth® Thermometer niet op hete of magnetische oppervlakten of binnenin apparaten.
- De display-unit en de bekabeling van de sonde mogen nooit worden ondergedompeld in water.



### **WAARSCHUWING**

- Gebruik een warmtebestendige handschoen om de bekabeling of de roestvrijstalen sonde aan te raken wanneer de grill in gebruik is.
- Maak de sondes niet schoon zonder eerst de "ONDERHOUDSINSTRUCTIES" in deze handleiding gelezen te hebben.
- Gebruik de sonde en kabels niet bij temperaturen buiten het volgende bereik: -20°C to 300°C / -4°F to 572°F.



N415-0486CE-NL SEP 04.17

Wolf Steel Europe BV  
Poppenbouwing 29-31, 4191 NZ Geldermalsen,  
CCI No. 51509970, THE NETHERLANDS  
[info@napoleongrills.nl](mailto:info@napoleongrills.nl)

[www.napoleongrills.com](http://www.napoleongrills.com)

## **BEDANKT DAT U HEEFT GEKOZEN VOOR NAPOLEON**

Met de Napoleon ACCU-PROBE™ Bluetooth® Thermometer kunt u het soort vlees, de temperatuur en de bereidingstijd instellen, ofwel via het touchscreen van de display-unit of via uw smartphone of tablet met de Napoleon App. Zodra uw eten perfect bereid is, stuurt de thermometer een bericht via de app.

Met een digitale thermometer is de kans op droog, overgaar vlees kleiner omdat het niet aangesneden hoeft te worden voor een visuele controle, en daardoor ziet het eten er appetijtelijker uit. U hoeft niet bij de grill te blijven om de voortgang in de gaten te houden. Dit bespaart tijd en die kunt u besteden aan uw gasten. Download de Napoleon ACCU-PROBE™-app en geniet van het slimme koken!

Ieder gebruik van dergelijke merken en logo's zoals aangegeven is eigendom van de respectievelijke eigenaren en ieder vergelijkbaar gebruik door Wolf Steel Ltd. is onder licentie: Bluetooth® van Bluetooth® SIG, Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de respectievelijke eigenaren: Android™ en Google Play™ zijn handelsmerken van Google Inc; Apple, iPhone®, en de Apple App Store zijn handelsmerken van Apple Inc.; iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco Inc.

## **1 jaar beperkte Napoleon President's Garantie**



**NAPOLEON garandeert dat componenten in uw nieuwe NAPOLEON-product vrij is van defecten in materiaal en uitvoering vanaf de datum van aankoop, voor een periode van 1 jaar vanaf deze datum.**

Als dit product om welke reden dan ook niet aan uw verwachtingen voldoet, stuur dan een e-mail naar onze klantenservice of ga naar onze website voor meer informatie.

NOORD-AMERIKA:

Website: [www.napoleongrills.com](http://www.napoleongrills.com)

E-mail: [grills@napoleonproducts.com](mailto:grills@napoleonproducts.com)

Telefoon: 1-705-726-4278

Klantenservice: 1-866-820-8686

EUROPA:

Website: [www.napoleongrills.nl](http://www.napoleongrills.nl)

E-mail: [info@napoleonproducts.nl](mailto:info@napoleonproducts.nl)

### **Voorwaarden en beperkingen**

NAPOLEON biedt alleen garantie aan de oorspronkelijke koper inzake productiefouten, op voorwaarde dat de aankoop via een geautoriseerde NAPOLEON-dealer heeft plaatsgevonden en voldoet aan de volgende voorwaarden en beperkingen:

NAPOLEON is niet verantwoordelijk voor: omgevingsfactoren zoals interferentie veroorzaakt door andere apparaten.

Zowel de factuur als het serienummer en modelnummer zijn vereist bij het indienen van een garantieclaim.

De fabrieksgarantie is niet overdraagbaar en verlengd op welke manier dan ook door een van onze vertegenwoordigers.

De beperkte garantie dekt geen schade veroorzaakt door foutief gebruik, gebrek aan onderhoud, brandend vet, extreme omstandigheden, ongelukken, aanpassingen, misbruik of onachtzaamheid. Verkleuring van plastic onderdelen door chemische schoonmaakmiddelen of blootstelling aan UV-straling worden niet gedekt door deze garantie.

Deze beperkte garantie dekt ook geen schade die door hitte of water is veroorzaakt.

NAPOLEON behoudt het recht om een vertegenwoordiger ieder product of onderdeel te laten inspecteren alvorens een garantieclaim te honoreren.

NAPOLEON is niet aansprakelijk voor mogelijke transportkosten, arbeidskosten of exporttarieven.



- Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor het juist assembleren en het veilig gebruik van de Bluetooth®-thermometer.
- Lees en volg alle waarschuwingen en instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.



- Voor de ACCU-PROBE™ Bluetooth® Thermometer-app is een apparaat met iOS of Android vereist dat geschikt is voor Bluetooth.
- De app is gratis te downloaden via de Appstore<sup>SM</sup> of de Google Play™ store.

## Functies

- Waterbestendige sondes van 125.73 cm/49.5'' lang
- Kabelbinders voor kluwenvrije opslag
- Meet voedseltemperaturen van -20°C to 300°C / -4°F to 572°F
- 50 m/160' Bluetooth-ontvangst
- Magnetische koppelingen
- Temperatuurindicatie
- LCD-display
- Aanpasbare temperatuurinstellingen
- Handmatige afsluiting
- Temperatuurmetingen met of zonder Bluetooth-verbinding

### ***Waar deze thermometer gebruikt kan worden:***

- Gas- en elektrische fornuizen
- Ovens, convector-ovens
- Gas- en elektrische grills
- Houtskool barbecues
- Rokers

## Inhoud van de verpakking

- 1 Napoleon ACCU-PROBE™ Bluetooth® Thermometer
- 2 AAA alkalinebatterijen
- 2 afneembare roestvrijstalen sondes met stekker en kabel
- 2 sondewikkels
- 4 kleuren-sonde-indicators
- Snelstartgids

The Napoleon ACCU-PROBE™ Bluetooth® Thermometer (#70077) kan met 4 roestvrijstalen sondes tegelijk werken.

Een extra 2-delige sondeset (#70078) is verkrijgbaar bij uw dichtstbijzijnde Napoleon-dealer.

## Compatibele apparaten

De ACCU-PROBE™ Bluetooth® Thermometer app is ontworpen om te werken met een groot aantal Android- en iOS-apparaten zoals iPhone®, iPad mini™ and iPod®.

Apparaatcompatibiliteit kan niet worden gegarandeerd vanwege het grote aantal verschillende modellen en productie-normen.

# Napoleon ACCU-PROBE™ Bluetooth® Thermometer



## Schoonmaken en onderhoud

**VOORZICHTIG!** Houd de roestvrijstalen sondesensoren en -kabels uit de buurt van kinderen. Wees voorzichtig bij het aanraken van de sondes. Draag altijd een warmtebestendige handschoen om de roestvrijstalen sondesensoren of -kabels aan te raken tijdens en na gebruik van de grill. Gebruik geen sondekabels of ringen om de sondes te verplaatsen.

**VOORZICHTIG!** Gebruik de sondes niet in de magnetron of op een rotisserie.

- Maak de sondes schoon voor het eerste gebruik.
- Maak het metalen gedeelte van de sondes met hand schoon en maak ze na ieder gebruik goed droog. **Niet in de afwasmachine afwassen.**

**NOTITIE:** De sonde-aansluitingen, sondekabels, en display zijn waterbestendig maar moeten niet in de regen gelaten worden. Het apparaat mag nooit worden ondergedompeld in water.

- De sondes zijn roestbestendig en bestand tegen corrosie. Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakoplossingen om de sondes schoon te maken behalve milde zeep.
- Gebruik de kabelbinders voor een kluwenvrije kabelopslag en om kinken en vouwen in de kabel te voorkomen.
- Berg de Bluetooth®-thermometer op bij een omgevingstemperatuur van 0°C tot 35°C / 32°F tot 95°F
- Gebruik alleen alkaline- of koolstof-zinkbatterijen. Verwijder de batterijen bij langdurige opslag.

## Vorzorgsmaatregelen

- Sondes zijn functioneel binnen een bereik van -20°C to 300°C / -4°F to 572°F
- Sondekabels zijn functioneel binnen een bereik van -20°C to 380°C / -4°F to 716°F
- **! Stel de sondes niet direct bloot aan vlammen of temperaturen boven de 300°C/572°F.**
- Steek voor accurate metingen de sondes in het midden van het vlees, idealiter voordat het op de grill wordt geplaatst.
- **! Richt de uiteinden omlaag, maar zorg ervoor dat ze niet het grillrooster raken. Zorg er ook voor dat de sondes de grill niet raken.**
- Plaats het vlees aan de kant van de grill die het dichtstbij de thermometer is.  
Positioneer de kabel zodanig dat de kabel ver genoeg boven de grill blijft wanneer de deksel erop zit.  
De sondehandvaten kunnen ook onder de dekselafdichting worden geplaatst. Zorg ervoor dat de temperatuur van de zijkanten van de grill niet de toegestane apparatuur overschrijdt.
- Bij gebruik van meerdere sondes kunnen gekleurde ringen helpen bij het identificeren van het nummer van iedere sonde. Plaats ze rond het uiteinde van de sonde en duw ze verder totdat ze bij de handvaten zitten.


### **Controleer de kabelaansluitingen voor gebruik van de grill**

Controleer dat het bereidingsgebied de maximale temperatuur niet overstijgt en dat er geen kinken of rafels in de kabels zitten door gesloten deuren of deksels.

Controleer eerst of de kabel bij omgevingstemperatuur goed aansluit als de bereidingseenheid gesloten is; controleer of de kabel ernstige kinken of vouwen heeft.

Schakel dan de temperatuureenheid in en gebruik de sonde om de punten waar de kabel contact kan maken met het oppervlak te controleren.

# Napoleon ACCU-PROBE™ Bluetooth® Thermometer



1. Huidige temperatuur - toont de huidige temperatuur van de sonde die gebruikt wordt.
2. Sonde-indicator - toont het huidige sondenummer dat gebruikt wordt
3. Displaypictogram - het apparaat toont afwisselend de verschillende displays
4. Alarmpictogram - indicatie dat het alarm is ingesteld
5. Bluetooth®-pictogram - geeft de verbindingstatus van Bluetooth weer
6. Batterijstatus - geeft de status van de batterijen aan
7. Meeteenheden temperatuur - °C/°F
8. Sonde / eenheid (°C/°F) knop - gebruik deze om verschillende sondes te selecteren / verschillende temperatuureenheden te selecteren - °C/°F
9. Aan/uit-knop - zet het apparaat aan of uit
10. Alarm/Bluetooth®-knop - zet het alarm aan of uit via de Bluetooth®-verbinding
11. Batterijklepje
12. Sonde-contactstekkers - 4 contactstekkers voor 4 sondes

# Napoleon ACCU-PROBE™ Bluetooth® Thermometer - Aan de slag

## 1. Installeer de batterijen (meegeleverd)

- Verwijder het batterijklepje met behulp van een schroevendraaier.
- Installeer twee "AAA" alkalinebatterijen of koolstof-zinkbatterijen in het batterijvakje zoals aangegeven door de polariteitssymbolen. Als de batterijen goed zijn, zal de eenheid piepen en zal het display verschijnen.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen of lithium-batterijen omdat deze een gevaar kunnen vormen door de hoge temperaturen.
- Maak het batterijklepje opnieuw vast met behulp van een schroevendraaier. Controleer dat de thermometer een digitale uitlezing laat zien bij het aanzetten.

## 2. Startinstellingen



**Aan/uit:** Druk eenmaal in om de eenheid in te schakelen. Houd 3 seconden ingedrukt om de eenheid uit te schakelen.



**Alarm / Bluetooth:** De thermometer en smartphone of tablet geven notificaties over de temperatuur. Druk eenmaal in om het alarm van de eenheid in of uit te schakelen. **Houd 2 seconden ingedrukt** om de Bluetooth®-functie in of uit te schakelen.

°C/°F






**Sonde / eenheid (°C/°F):** Druk eenmaal in om de sondes 1,2,3,4 cyclisch weer te geven. Houd 2 seconden ingedrukt om de temperatuureenheid te veranderen tussen °C/°F.

## 3. Het instellen van de thermometer

- De temperatuur zal alleen getoond worden als er een sonde is aangesloten op de eenheid.
- Kies een sonde/kabel-opslagwikkel en maak het uiteinde met de aansluiting vrij.
- Steek de aansluiting in één van de vier contactstekkers achter de eenheid. Zorg ervoor dat de sonde er stevig is ingestoken.
- Om de sondecontactstekker te identificeren: Op de achterkant van de eenheid zijn de contactstekkers 1-4 genummerd vanaf links naar rechts (gekleurd van blauw naar zwart).
- Als de sonde is ingestoken, dan toont het SONDE-pictogram in de linkerbovenhoek de positie van de laatste sonde die is ingestoken.

## 4. Sluit de Bluetooth® Thermometer aan op een smartphone of tablet. Zie de volgende pagina's voor meer details.



# Sluit de thermometer aan op een smartphone of tablet (eerste keer):

Volg deze stappen om uw smartphone of tablet te koppelen. Koppel het dichtbij de thermometer om het risico op interferentie uit te sluiten.

## 1. Op uw smartphone of tablet:

- Zorg ervoor dat er internettoegang is en dat de wifi is ingeschakeld bij instellingen. Zorg ook dat de Bluetooth®-instelling op Aan staat. (Voor gebruik daarna, zorg dat Locatie en Geluid is ingeschakeld.)
- Download en installeer de app genaamd **Napoleon ACCU-PROBE™ Application** die verkrijgbaar is in de Apple Appstore of de Google Playstore. Geef toestemming voor toegang tot bestanden en instellingen wanneer daarom wordt gevraagd.
- Open de app nadat deze is geïnstalleerd. Indien noodzakelijk zal de app u naar de instellingen van uw toestel sturen om Bluetooth® in te schakelen voor installatie.

## 2. Op de ACCU-PROBE™-thermometereenheid:



Druk de aan/uit-knop eenmaal in om het display van de thermometer aan te zetten.



Houd de alarm/bluetooth-knop 2 seconden ingedrukt om Bluetooth® in te schakelen. Het Bluetooth®-pictogram zal eenmaal oplichten als de thermometer in koppelmodus is.

## 3. Op uw smartphone of tablet:

In de ACCU-PROBE-app, selecteer de **ACCU-PROBE™ Bluetooth® Thermometer** wanneer deze in de lijst van beschikbare Bluetooth®-apparaten verschijnt.

Bij het voor de eerste keer in gebruik nemen kan de app vragen om toestemming tot de bestanden en locatie van uw apparaat. Geef toestemming aan de app om te verbinden. Zodra de app is geselecteerd, kunt u aan de slag.

4. **Op de thermometereenheid:** Zodra het Bluetooth®-pictogram zichtbaar is maar niet meer knippert, is het gekoppeld met de app of probeert het niet langer te koppelen met een apparaat.

**! Notitie:** Koppel de Bluetooth-verbinding in de ACCU-PROBE™-app en niet bij de apparaatinstellingen.

U kunt niet verder met de app totdat de ACCU-PROBE™ Bluetooth® Thermometer in de lijst verschijnt en is geselecteerd.

## Snelle probleemoplossing:

Ververs of herstart de app en/of de Bluetooth®-thermometer indien noodzakelijk. Ga naar probleemoplossing indien u een probleem tegenkomt.

Maak uzelf bekend, indien noodzakelijk, met de standaardinstellingen zoals in- en uitschakelen van Bluetooth® bij apparaatinstellingen, en hoe te downloaden uit de Appstore of iTunes.

- Klik snel twee keer op de Home-knop en veeg over het app-scherm om de app te sluiten. Heropen de app daarna via het thuis scherm-pictogram.
- Om de app in Android te sluiten, gebruik eenvoudig het pijltje terug naar thuis scherm of minimaliseer het scherm en sluit af door op "X" te klikken.

Om de app de deïnstalleren:

- **iOS** - Ga naar de pagina **Bluetooth®-instellingen** en kijk naar de apparaatnaam van de thermometer. Druk het "I"-pictogram en selecteer **vergeet dit apparaat**.
- **Android** - Ga naar de pagina Bluetooth®-instellingen en **ontkoppel of deïnstalleer** de app.

**! Als de app niet werkt om verschillende redenen, herstart de app en ontkoppel de Bluetooth®-verbinding van de app of apparaatinstellingen. Herinstalleer de app zoals getoond in stap 1-3 hierboven.**

**! Voor extra ondersteuning na het installeren van de app, ga naar de sectie probleemoplossing of klik op een van de handige links op de Napoleon-website.**

## Tabel probleemoplossing

Dit is een lijst van gebruikelijke probleemoplossingsstappen om typische situaties te kunnen oplossen die zich kunnen voordoen bij het koppelen van de app aan de thermometereenheid.

Zorg altijd ervoor dat het pictogram met het Bluetooth®-logo aan het knipperen is op de thermometereenheid, waarmee aangeduid wordt dat het gereed is om verbonden te worden met een smartphone of tablet.

App-probleem	Mogelijke oorzaken / oplossingen
De app is niet geïnstalleerd of niet goed geïnstalleerd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de internetverbinding.</li> <li>Verbind met internet via wifi en download de app via de Appstore of Google Play.</li> <li>Volg de aanwijzingen om de app automatisch te installeren en te openen.</li> <li>Controleer of het app-pictogram op het thuis scherm staat.</li> <li>Deïnstalleer en herinstalleer de app indien noodzakelijk. (Kijk onder downloads)</li> <li>Geef de app volledige toegang tot uw bestanden en uw locatie.</li> </ul>
De app is geïnstalleerd en laat een logo zien met een leeg wit scherm zonder een draaiend zoekwiel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het programma de eerste keer gebruiken.</li> <li>Zorg dat de thermometer eerst aan staat, of zet de thermometer uit en aan.</li> <li>Zorg ervoor dat Bluetooth® is geactiveerd bij de apparaatinstellingen.</li> <li>Maximaliseer de Bluetooth®-ontvangst door de smartphone of tablet dichtbij de smartphone of tablet te houden.</li> <li>Sluit de app helemaal af en herstart. (Maak uzelf bekend met de standaardwerking en -instellingen van uw apparaat.)</li> <li>Sluit alle onnodige apps op de smartphone of tablet die wellicht veel geheugen gebruiken.</li> </ul>
De app heeft eerder gewerkt, maar de apparaatnaam komt niet meer voor in de apparaatlijst van de app.	<ul style="list-style-type: none"> <li>App zoekt niet naar, of is niet in staat het apparaat te vinden.</li> <li>Klik op het zoekwiel in de benedenhoek zodat het gaat draaien.</li> <li>Zet de thermometer uit en aan.</li> <li>Houd de smartphone of tablet dichtbij de thermometereenheid.</li> <li>Ververs het cachegeheugen door de app te sluiten en te heropenen.</li> <li>Zorg ervoor de de locatie van het apparaat is ingeschakeld.</li> <li>Wacht ongeveer 30-60 seconden tussen stappen.</li> </ul>
De thermometer verloor de Bluetooth®-verbinding terwijl het apparaat in werking was.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Probeer de oorzaak van frequentie-interferentie of fysieke obstructie te achterhalen.</li> <li>Breng de smartphone of tablet terug binnen bereik van de thermometer (50 m/160') of binnen de gezichtslijn.</li> <li>Zet de thermometereenheid uit en aan.</li> <li>Heropen de app als laatste redmiddel.</li> </ul>
De alarmen werken niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de Bluetooth®-verbinding.</li> <li>Controleer of geluid of notificaties aan staan bij de instellingen van uw smartphone of tablet.</li> <li>Controleer of alarm-(of tril-)notificatie is geselecteerd in de instellingen van de ACCU-PROBE™-app.</li> </ul>

# Gebruik van de ACCU-PROBE™ Bluetooth® Thermometer

Iedere sonde kan zijn eigen temperatuur worden toegewezen of een instelbaar temperatuurbereik. Dit is handig om de gaarheid te testen of om de temperatuur van ontdooid vlees te controleren.

Met de eerste twee knoppen kunt u hoge of lage kooktemperaturen kiezen en helpen bij het voorkomen van slijtage van de sondes en de draden:






Het standaard temperatuurdisplay wordt gebruikt voor het instellen van standaard of instelbare temperaturen. Het thermometeralarm gaat af zoals ingesteld bij temperatuurinstellingen.



De timerinstelling is handig voor het steekproefsgewijs handmatig controleren van de temperatuur - ideaal voor het snel koken op hoge temperaturen - of herinneringen aan verschillende stukken vlees die tegelijk bereid worden.




De derde knop toont het paneel met de instellingen voor alarm en notificaties van de temperatuureenheid (°C/°F) en geluid- en trilinstellingen van het alarm.



## Sondeplaatsing

Plaats de punt van de sonde in het diepste deel van het vlees, weg van de botten, om het beste insteekpunt te vinden. Wacht op het stabiliseren van de temperatuuruitlesing, beweeg de sonde dan rond om de laagste temperatuur te vinden en laat de sonde daar.

**! WAARSCHUWING! Zorg dat de sonde nooit de grill raakt, vooral niet bij de punt.**



## Diagram bereiden van vlees

De onderstaande temperaturen en instellingen zijn in de draaischijf van de app ingebouwd. Selecteer de gewenste temperatuurstelling voor iedere sonde en klik op **OK**.


Vleeskeuze	Gaarheid	MinimumTemperatUur <sup>1</sup>
Rundvlees / Beef	Doorbakken / Well Done	71°C/160°F
	Medium-doorbakken / Medium Well	66°C/150°F
	Medium	63°C/145°F
	Rosé / Medium Rare	57°C/135°F
	Rare	52°C/125°F
	<i>Aangepast / Customized</i>	
Varken / Pork	Doorbakken / Well Done	71°C/160°
	Medium-doorbakken / Medium Well	66°C/150°F
	<i>Aangepast / Customized</i>	
Gemalen vlees / Ground meat	Doorbakken / Well Done	71°C/160°F
	<i>Aangepast / Customized</i>	
Kip/kalkoen / Chicken/Turkey	Doorbakken / Well Done	77°C/170°F
	<i>Aangepast / Customized</i>	
Eend/gans / Duck/Goose	Doorbakken / Well Done	77°C/170°F
	Medium-doorbakken / Medium Well	68°C/155°F
	Medium	60°C/140°F
	<i>Aangepast / Customized</i>	
Vis / Fish	Doorbakken / Well Done	70°C/158°F
	Medium	52°C/125°F
	Rare	46°C/115°F
	<i>Aangepast / Customized</i>	
Lam / Lamb	Doorbakken / Well Done	71°C/160°F
	Medium-doorbakken / Medium Well	66°C/150°F
	Medium	63°C/145°F
	Rosé / Medium Rare	57°C/135°F
	Rare	52°C/125°F
	<i>Aangepast / Customized</i>	
Groot wild / Large Game	Doorbakken / Well Done	74°C/165°F
	Medium-doorbakken / Medium Well	68°C/155°F
	Medium	63°C/145°F
	Rosé / Medium Rare	57°C/135°F
	Rare	55°C/130°F
	<i>Aangepast / Customized</i>	
Anderen / Others	<i>Stel een aangepaste temperatuur in</i>	
<b>Set BBQ Temperature</b>	<i>Stel een temperatuurbereik</i>	

<sup>1</sup> minimum-temperaturen aanbevolen door de belangrijkste kookboeken en de USDA voor voedselveiligheid.

## Temperatuuralarmen

Het temperatuuralarm gaat af zodra een geselecteerde of ingestelde temperatuur is bereikt, ongeacht of de betreffende sonde zichtbaar is.

De timer onder het thermometerdisplay kan gebruikt worden om de initiële tijd voor timer-alarmen te meten.



## Timer-alarmen

Timer-alarmen kunnen worden ingesteld voor herhalende kooktaken zoals het omdraaien van vlees, en wanneer tijdsdata moet worden opgeslagen.


Timers zijn handig wanneer u op hoge temperatuur kookt of zonder temperatuursonde.

Aan individuele timers kunnen tot 15 beschrijvende labels worden toegewezen van elk 15 karakters.

De label- en tijdsdata worden iedere keer als de app wordt afgesloten opgeslagen.



Gebruik de timer om niet te vergeten wanneer kruiden en specerijen toegevoegd moeten worden. Dit zal schade aan de vleesvezels helpen voorkomen.



## Bluetooth®-bereikalarm

Een ingebouwd alarm gaat af wanneer de smartphone of tablet buiten bereik van de Bluetooth® Thermometer raakt. Breng de smartphone of tablet eenvoudig weer binnen het bereik en het programma hervat zijn functies.

## Regels

De apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het functioneren is onderhevig aan de twee volgende condities:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet iedere ontvangen interferentie accepteren, waaronder ook interferentie die onwenselijk functioneren veroorzaakt.

### FCC-WAARSCHUWING

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zorgen bij installatie in een woonomgeving voor een aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie.

Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en het kan, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt overeenkomstig de instructies, schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie voorkomt bij een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing voor radio- en televisieontvangst veroorzaakt, wat vastgesteld kan worden door het apparaat uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker de volgende maatregelen ondernemen om de interferentie te corrigeren:

- Plaats het Bluetooth-apparaat en de thermometer tegenover elkaar.
- Vergroot of verklein de afstand tussen het apparaat en de thermometer.
- Zorg ervoor dat de interne sondedraden niet beschadigd zijn of ingekort zijn door vocht of buitensporige hitte.
- Breng het apparaat uit de buurt van andere netwerkinterferentie zoals andere Bluetooth- en wifi-zenders.
- Als het apparaat tussen of in de buurt van betonnen muren of andere barrières staat, kan dat de Bluetooth-ontvangst verminderen.

### Voorzichtig:

Om te voldoen aan de limieten voor een FCC-computerapparaat van de klasse B, dient u steeds de signaalkabel te gebruiken dat met dit toestel werd meegeleverd.

### CE-voorschriften

Het normale functioneren van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie. Indien dit het geval is, reset het product om het normaal functioneren te hervatten door de handleiding te volgen. In geval dat het functioneren niet hervat kan worden, gebruik het product dan op een andere locatie.




### ***Juiste manier om dit product weg te gooien***

Dit symbool geeft aan dat dit product binnen de EU niet bij het overige huishoudelijke afval gedeponeerd mag worden. Recycle dit apparaat op een verantwoordelijke manier en stimuleer het duurzame hergebruik van materiaalbronnen om mogelijke schade aan het milieu en de algemene gezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Maak alstublieft gebruik van de retour- en verzamelssystemen of neem contact op met het verkooppunt waar u het product aangeschaft heeft om uw gebruikte apparaat te retourneren. Zij kunnen dit product innemen en het op een milieuvriendelijke manier recyclen.



Napoleon products are protected by one or more U.S. and Canadian and/or foreign patents or patents pending.  
Les produits de Napoléon sont protégés par notre brevet d'invention dans les pays États Unis, Canada et international.

[www.napoleongrills.com](http://www.napoleongrills.com)



N415-0486CE-NL